



## COMEDERO AUTOMÁTICO TX4

### ANTES DE EMPEZAR A USAR EL COMEDERO AUTOMÁTICO

1. Inserte las pilas en su compartimento.
2. Encienda el interruptor principal ubicado al lado del compartimento de pilas. A continuación el comedero realizará una prueba.
3. Según las comidas que tome su mascota, llene el número adecuado de recipientes. Para ello es preciso quitar las tres tapas que los cubren. Para levantar la tapa superior, sujete la base y tire fuerte. Posteriormente podrá levantar la tapa superior con su compartimento así como la tapa de cada recipiente individual.
4. Una vez llenos los recipientes, coloque las tapas de la siguiente manera:
  - Primero, fijar la tapa en el compartimento para que esté colocada de forma segura en la muesca.
  - Luego colocar la tapa pequeña del recipiente individual sobre el recipiente de comida descubierto. El bucle debe ser colocado sobre el pequeño gancho de la otra tapa.
  - La última tapa debe ser posicionado exactamente sobre la tapa del compartimento y apretado con cuidado hasta que se oiga "clic".
5. Si desea utilizar el compartimento de arriba para agua, quitar la tapa superior para que el agua esté disponible en todo momento.
6. Si el compartimento de arriba no se utiliza como recipiente de agua, podrá poner aquí una bolsa de hielo o cubitos de hielo para mantener la comida fresca.

### MODO DE EMPLEO

#### Ajustar la hora:

Mientras aparece la hora, pulse y apriete durante 2 segundos el botón SET hasta que la hora empiece a parpadear. Pulse el botón MODE para seleccionar la hora correcta. Pulse el botón SET para guardar la hora y pasar a los minutos, repitiendo la misma acción. A continuación, tanto la hora como los minutos empezarán a parpadear y podrá elegir entre el modo de reloj de 12 h o 24 h. Guarde la hora programada pulsando SET.

#### Ajustar comidas:

Pulse el botón MODE para introducir una comida. El primer número indica la comida y el segundo la hora (hora entera). Pulse el botón SET durante 2 segundos hasta que el segundo número parpadee. La hora deseada de comer se puede ajustar pulsando MODE. Después de pulsar SET para confirmarlo, se puede introducir la siguiente hora de comer. Repita esta acción hasta introducir las comidas que desee (máximo 4).

#### Opciones de programación:

1. 4 comidas distintas en un día.
2. 2 comidas distintas por día a la misma hora en dos días.
3. 1 comida por día a la misma hora en 4 días.

Después de fijar las comidas y sus horas, el reloj se volverá a mostrar.

#### Grabación de un mensaje de voz personalizado:

Mantener pulsado REC para grabar y guardar su mensaje de voz personalizado. Para escucharlo, pulse PLAY.

#### Comenzar el programa de comidas:

Ahora se puede comenzar el programa de comidas: Pulse START NOW para que el programa comience inmediatamente. Pulse START TOM para que el programa comience el día siguiente a la hora programada.

Una vez pulsado uno de estos 2 botones, el recipiente de comida se pondrá en marcha, tomando su posición inicial, su mensaje de voz sonará una vez y un símbolo de campana aparecerá en la pantalla. Si todos los recipientes están llenos de comida, coloque la tapa pequeña directamente sobre el recipiente de comida abierto una vez que el comedero automático haya sido puesto en su posición inicial.

